



Run x20 GPS

Quick Start Guide • Guía rápida • Guide de démarrage rapide

- · Guia Rápido · Guida di avviamento rapido
 - · Kurzanleitung · Snelstartgids

English Français Español Português 69 Italiano Deutsch Nederlands 139

Table of Contents

Thank you for purchasing the Timex* IRONMAN* Run x20 GPS watch! Read this Quick Start Guide and begin enjoying your watch right away.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- To prevent risk of fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury from the unit's internal Lithium-polymer battery:
 - Do not attempt to remove the case-back or exterior shell of the unit, or to remove its non-user-replaceable battery.
 - Do not leave the unit exposed to a heat source or in a high-temperature location (such as in the sun or in an unattended vehicle). To prevent damage, store the unit out of direct sunlight.
 - c. Do not puncture or incinerate the unit.
 - d. When storing the unit for an extended

- time, keep it in the 32 to 77°F (0 to 25°C) temperature range.
- e. Charge the unit only within the 32 to 113°F (0 to 45°C) temperature range.
- f. Do not operate the unit outside the -4 to 131°F (-20 to 55°C) temperature range.
- g. Contact your local waste disposal department to properly recycle or dispose of the unit or its battery.
- 2. Use only the charging cable supplied.
- This unit is not a medical device and is not recommended for use by persons with serious heart conditions. Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- 4. Do not attempt to read the unit's display while moving: this is unsafe and distracting, and could result in an accident or collision. Read the display only when you can safely do so. See the instructions for details.

WHAT'S INCLUDED

- 1. Timex® IRONMAN® Run x20 GPS watch
- 2. Charging cable

GETTING STARTED

Congratulations on your purchase of the Timex IRONMAN® Run x20 GPS watch. For first use, please follow this Quick Start Guide to get started:

- 1. Become familiar with your watch
- 2. Charge your watch
- 3. Learn how to navigate the watch's display
- 4. Configure your watch
- 5. Record your first workout
- 6. Review your performance

INTRODUCING THE WATCH



STOP / UP (■/▲)

Highlights the previous item in a menu. Moves up in a screen. Pauses a workout. Increases a setting.

MENU / ENTER (↩)

Opens the main menu. Selects a highlighted menu option. Moves to the next field in a settings screen. Shows the time display during a workout.

START / SPLIT / DOWN (▶/▼)

Highlights the next item in the menu. Moves down in a screen. Starts a workout. Takes a split. Decreases a setting.

BACK / DISPLAY (5)

Returns to the previous menu. Moves to the next display during a stopwatch workout. Shows total time and distance for a few seconds during an interval workout.

POWER / INDIGLO® NIGHT-LIGHT

Press to light the night-light for a few seconds. Press and hold to turn the watch on or off.

ICONS

8	GPS status	Solid: GPS is acquired. Flashing: Searching for GPS.
Ø	Alarm	Alarm is active and will sound at the programmed time.
	Battery status	Solid: Battery charge in 25% increments. Flashing: Watch is powered on and charging.

CHARGING THE WATCH

Before you use the watch the first time, fully charge the battery using your computer or a wall outlet as a power source.

- Attach the charging cable clip to the watch so the clip's pins align with the contacts on the back of the watch
- 2. Select a power source:
 - **Computer:** Insert the free end of the charging cable into a powered USB port on your computer.

- Wall outlet: Insert the free end of the charging cable into a USB power adapter, then insert the adapter into a wall outlet.
- 3. Let the battery charge at least 3 hours.

NAVIGATING THE WATCH

Use the \triangle , ∇ , \leftarrow , and \circlearrowleft buttons to access the watch's features.

- Press ▲ or ▼ to highlight a menu item.
- Press **5** to return to the previous menu.

From the watch's initial (Time) display, press

to open the main menu.

to



- Workout Choose a workout: stopwatch (timed) or interval (variable intensity).
- History Display your saved workouts.
 Settings Customize your watch and workout settings.



If the display shows ▲ or ▼ at the bottom, press the watch's ▲ or ▼ button to scroll through additional menu items.

FIRST-TIME SETUP

The first time you power on the watch, you will set up language, units, personal profile, and other required information.

- Press and hold **POWER** to power on the watch. The watch then begins the first-time setup process.
 - If first-time setup does not begin, press

 to go to the main menu, then select SETTINGS > ABOUT > FACTORY RESET (YES). The watch then powers down. Press and hold **POWER** to continue.
- 2. Follow the instructions shown in the watch's display, using the ▲, ▼, ←, and 5 buttons.

GOING FOR A RUN

 From the main menu, select WORKOUT > STOPWATCH. The watch then automatically searches for GPS.

Tip: To acquire GPS more quickly, move away from tall buildings and trees, and stand still.

- 2. Select START.
- The stopwatch begins timing. While the workout is running, press 5 to cycle through workout data.

HANDS-FREE RECORDING

Every time you reach a mile or kilometer (chosen in your Distance settings), the watch automatically records a lap.

STOPPING AND SAVING A WORKOUT

- Press to stop timing.
- 2. Select SAVE, RESUME, or DISCARD.

INTERVAL TRAINING

Use interval training to combine running and walking—or high- and low-intensity running—to improve your endurance and make the most of your workout time.

SETTING UP AN INTERVAL WORKOUT

- From the main menu, select SETTINGS > INTERVALS.
- 2. Select INT 1 to configure and select the Name.
- 3. Select to end the interval after a DISTANCE or after a TIME, and enter the value.
- 4. Repeat for INT 2.

STARTING AN INTERVAL WORKOUT

- From the main menu, select WORKOUT > INTERVALS.
- Press

 to confirm the displayed settings. The watch then automatically searches for GPS.

 Tip: To acquire GPS more quickly, move away from tall buildings and trees, and stand still.

- 3. From GPS READY, select START.
- 4. During your workout, press **5** to see elapsed time and total distance.
- At the end of each interval, the watch beeps and displays the next interval's name and the remaining time.
- When both intervals are complete, the workout repeats and the rep count increases. The intervals continue repeating until you stop the workout.

STOPPING AND SAVING A WORKOUT

- Press to stop timing.
- 2. Select SAVE, RESUME, or DISCARD.

REVIEWING WORKOUTS

The workout summary provides complete data about your recent workouts.

- From the main menu, select HISTORY > STOPWATCH or INTERVALS. This displays your recent workouts from newest (top) to oldest (bottom).
- Select the workout to review, then select SUMMARY.
- Use ▲ and ▼ to scroll through the workout data.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS CONNECTING TO GPS

- Always connect from outside. Acquiring GPS is difficult indoors.
- Move away from buildings and tall trees, which can interfere with GPS.

- Stand still. Movement can delay GPS acquisition.
- Do not start running or walking until you acquire GPS.

FULL INSTRUCTIONS

For detailed instructions, consult the full-length User Guide posted at:

http://www.Timex.com/Manuals

For instructional videos, visit:

http://www.YouTube.com/TimexUSA

WATER RESISTANCE

The Run x20 GPS watch is water-resistant to 50 m (164 ft). You can swim with the watch, but the GPS function will not work while swimming.

Water-Resistance Depth	Water Pressure Below Surface
50 m/164 ft	86 PSIA*

^{*}Pounds per square inch absolute

WARNING: To maintain water resistance, do not press watch buttons under water.

- The watch is water-resistant only while the lens, push buttons, and case remain intact.
- Do not use the watch for diving.
- Rinse the watch with fresh water after every exposure to perspiration or salt water.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY

(U.S. - LIMITED WARRANTY - PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCTION BOOKLET FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER)

Your TIMEX* device is warranted against manufacturing defects by Timex Group USA, Inc. for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Timex and its worldwide affiliates will honor this International Warranty.

Please note that Timex may, at its option, repair your device by installing new or thoroughly reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model. IMPORTANT — PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGES TO YOUR WATCH:

- 1) after the warranty period expires;
- if the device was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
- 3) from repair services not performed by Timex;
- 4) from accidents, tampering or abuse; and
- lens or crystal, strap or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you for replacing any of these parts.

THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow limitations on implied warranties and do not allow exclusions or limitations on damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country and state to state.

To obtain warranty service, please return your device to Timex, one of its affiliates or the Timex retailer where the device was purchased, together with a completed original Watch Repair Coupon or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a written statement identifying your name, address, telephone number and date and place of purchase. Please include the following with your device to cover postage and handling (this is not a repair charge): a US\$ 8.00 check or money order in the U.S.; a CAN\$10.00 cheque or money order in the U.K. In other countries. Timex will charge you for postage and handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.

For the U.S., please call 1-800-328-2677 for additional warranty information. For Canada, call 1-800-263-0981. For Brazil, call +55 (11) 5572 9733. For Mexico, call

01-800-01-060-00. For Central America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775 (U.S.). For Asia, call 852-2815-0091. For the U.K., call 44 020 8687 9620. For France, call 03 81 63 42 51 (10 a.m. - 12 Noon). For Germany/Austria: +43 662 88921 30. For the Middle East and Africa, call 971-4-310850. For other areas, please contact your local Timex retailer or Timex distributor for warranty information.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX and INDIGLO are registered trademarks of Timex Group B.V. and its subsidiaries. IRONMAN* and MDOT are registered trademarks of World Triathlon Corporation. Used here by permission.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY REPAIR COUPON
Original Purchase Date: (attach a copy of sales receipt, if available)
Purchased by:
Place of Purchase:(name and address)
Reason for Return:
Reason for Return:

Declaration of Conformity

Manufacturers Name: Timex Group USA, Inc. Manufacturers Address: 555 Christian Road

Middlebury, CT 06762 United States of America

declares that the product:

Product Name: Timex® Ironman® Run x20 GPS

Model Numbers: M062

conforms to the following specifications:

R&TTE: 2014/53/EU

Standards: EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 Issue 3. December 2010

LVD: 2006/95/EC Standards:

Standards:

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Digital Device Emissions

FCC CFR 47 PART 15 B: 2013 EN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010

Agent: Som Cuutt

Sam Everett, Quality Regulatory Engineer Date: 10 June, 2014, Middlebury, Connecticut, U.S.A.

Sommaire

Instructions de sécurité et mises en garde	24
Ce qui est inclus	26
Mise en marche	26
Présentation de la montre	27
Charge de la montre	30
Naviguer dans le menu de la montre	31
Configuration de première utilisation	32
Effectuer une course	33
Exercice par intervalles	35
Récapitulatif des séances d'exercice	37
Dépannage	38
Instructions complètes	39
Étanchéité	40
Garantie	41
Déclaration de conformité	45

Merci d'avoir acheté la montre IRONMAN® Run x20 GPS de Timex®! Lisez ce Guide de démarrage rapide et profitez de votre montre immédiatement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- Pour écarter les risques d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et de blessures causées par la batterie lithium-polymère interne :
 - a. Ne pas tenter d'enlever le dos du boîtier ou l'enveloppe extérieure de la montre ni sortir la batterie, qui ne peut pas être changée par l'utilisateur.
 - b. Ne pas laisser la montre exposée à une source de chaleur ou dans un endroit très chaud (au soleil ou dans un véhicule en stationnement, par exemple). Pour éviter les dommages, ranger la montre à l'abri du soleil

- c. Ne pas percer ni incinérer la montre.
- d. En cas d'inutilisation prolongée, garder la montre à une température comprise entre 0 et 25°C (32 et 77°F).
- e. La charge de la montre ne doit s'effectuer qu'à une température comprise entre 0 et 45°C (32 et 113°F).
- f. Ne pas utiliser la montre en dehors de la plage de température comprise entre -20 et 55°C (-4 et 131°F).
- g. Consulter le service des ordures ménagères local concernant le recyclage ou l'élimination du produit ou de la batterie.
- 2. Utiliser uniquement le câble de charge fourni.
- Ceci n'est pas un appareil médical et son emploi est déconseillé aux personnes souffrant de troubles cardiaques graves. Veiller à toujours consulter un médecin avant d'entamer ou de modifier un programme d'exercice physique.
- 4. Ne pas tenter de lire l'affichage de la montre durant le déplacement : ceci constitue un

danger et une distraction, et peut entraîner un accident ou une collision. Lire l'affichage une fois que vous pouvez le faire sans risque.

Voir les instructions détaillées.

CE QUI EST INCLUS

- 1. La montre IRONMAN® Run x20 GPS de Timex®
- 2. Le câble de charge

MISE EN MARCHE

Félicitations pour votre achat de la montre IRONMAN® Run x20 GPS de Timex. Pour la première utilisation, veuillez suivre le Guide de démarrage rapide pour commencer:

- 1. Se familiariser avec sa montre
- 2. Charger sa montre
- Apprendre à naviguer dans le menu de la montre
- 4. Configurer sa montre
- 5. Enregistrer sa première séance d'exercice
- 6. Revoir sa performance

PRÉSENTATION DE LA MONTRE



STOP / UP (ARRÊT / VERS LE HAUT) (\blacksquare / \blacktriangle)

Sélectionne l'élément précédent dans un menu. Se déplace vers le haut dans un écran. Met en pause une séance d'exercice. Augmente une valeur.

MENU / ENTER (MENU / SAISIR) (→)

Ouvre le menu principal. Ouvre une option de menu sélectionnée. Passe au champ suivant dans un écran de réglage. Affiche l'heure pendant une séance d'exercice.

START / SPLIT / DOWN (DÉMARRER / TEMPS INTERMÉDIAIRE / VERS LE BAS) (▶/▼)

Sélectionne l'élément suivant dans le menu. Se déplace vers le bas dans un écran. Démarre une séance d'exercice. Marque un temps intermédiaire. Diminue une valeur

BACK / DISPLAY (RETOUR / AFFICHAGE) (ち)

Retourne au menu précédent. Passe à l'affichage suivant lors d'une séance d'exercice chronométrée. Affiche la durée totale et la distance pendant quelques secondes pendant une séance d'exercice par intervalles.

POWER / INDIGLO* NIGHT-LIGHT (MISE EN MARCHE / VEILLEUSE INDIGLO*)

Appuyer pour utiliser la veilleuse pendant quelques secondes. Appuyer et maintenir enfoncer pour activer ou désactiver la montre.

ICÔNES

8	Recherche de signal GPS	En continu: Le signal GPS est acquis. Clignotant: Recherche de signal GPS.
Ø	Alarme	L'alarme est activée et sonnera à l'heure programmée.
	État de la batterie	En continu : Charge de la batterie indiquée en incréments de 25 %. Clignotant : La montre est en marche et en train de se charger.

CHARGE DE LA MONTRE

Avant la première utilisation de la montre, charger complètement la batterie en utilisant comme source d'alimentation votre ordinateur ou une prise murale.

- Attacher le clip de charge à la montre de manière à ce que les broches du clip s'alignent avec les contacts sur le dos de la montre.
- 2. Sélectionner une source d'alimentation :
 - Ordinateur: Insérer l'extrémité libre du câble dans un port USB sous tension sur l'ordinateur.
 - Prise murale: Insérer l'extrémité libre du câble dans l'adaptateur secteur USB, puis insérer l'adaptateur dans une prise murale.
- 3. Charger la batterie pendant au moins 3 heures.

NAVIGUER DANS LE MENU DE LA MONTRE

Utiliser les boutons \triangle , ∇ , \leftarrow , et \circlearrowleft pour accéder aux fonctions de la montre.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément de menu.
- · Appuyer sur ← pour ouvrir l'élément.
- Appuyer sur 5 pour retourner au menu précédent.

Depuis l'affichage initial (heure) de la montre, appuyer sur ← pour ouvrir le menu principal.



- **Séance d'exercice** Choisir une séance d'exercice : chronographe (chronométrage) ou intervalle (intensité variable).
- Historique Afficher vos séances d'exercice sauvegardées.
- Réglages Personnaliser les réglages de votre montre et de vos séances d'exercice.



Si l'affichage indique ▲ ou ▼ au bas de l'écran, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ de la montre pour faire défiler d'autres éléments de menu.

CONFIGURATION DE PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première mise en marche de la montre, vous devrez choisir la langue, les unités, le profil d'utilisateur, et indiquer d'autres renseignements.

 Tenir enfoncé POWER (MISE EN MARCHE) pour activer la montre. La montre commence alors le processus de configuration de première utilisation.

Si la configuration de première utilisation ne commence pas, appuyer sur → pour aller au menu principal, puis sélectionner SETTINGS > ABOUT > FACTORY RESET (YES). La montre s'éueint alors. Tenir enfoncé **POWER (MISE EN MARCHE)** pour continuer.

2. Suivre les instructions indiquées sur l'écran de la montre, en utilisant les boutons \blacktriangle , \blacktriangledown , \dashv , et \lq 5.

EFFECTUER UNE COURSE

- Depuis le menu principal, sélectionner WORKOUT > STOPWATCH (SÉANCE D'EXERCICE > CHRONOGRAPHE). La montre cherche automatiquement le signal GPS.
 Suggestion: Pour acquérir le signal GPS plus rapidement, s'éloigner des grands arbres et des immeubles, et se tenir immobile.
- 2. Sélectionner START (DÉMARRER).
- La montre commence à chronométrer. Pendant la séance d'exercice en cours de chronométrage, appuyer sur p pour faire défiler les données de la séance d'exercice.

ENREGISTREMENT MAINS LIBRES

Chaque fois que vous atteignez un mile ou un kilomètre (unités choisies dans les réglages de distance), la montre enregistre automatiquement un temps au tour.

ARRÊT ET ENREGISTREMENT D'UNE SÉANCE D'EXERCICE

- Appuyer sur pour arrêter le chronographe.
- Sélectionner SAVE (SAUVEGARDER), RESUME (REDÉMARRER), ou DISCARD (SUPPRIMER).

EXERCICE PAR INTERVALLES

Utiliser le mode exercice par intervalles pour combiner course et marche, ou course d'intensité élevée ou faible, pour améliorer votre endurance et tirer le meilleur parti de votre séance d'exercice.

RÉGLAGE D'UNE SÉANCE D'EXERCICE PAR INTERVALLES

- Depuis le menu principal, sélectionner SETTINGS > INTERVALS (RÉGLAGES > INTERVALLES).
- 2. Sélectionner INT 1 pour configurer et attribuer un nom.
- Choisir de terminer un intervalle après une DISTANCE ou un TEMPS donné, puis saisir la valeur.

4. Répéter pour INT 2.

COMMENCER UNE SÉANCE D'EXERCICE PAR INTERVALLES

- Depuis le menu principal, sélectionner WORKOUT > INTERVALS (SÉANCE D'EXERCICE > INTERVALLES).
- 2. Appuyer sur ← pour confirmer les réglages affichés. La montre cherche automatiquement le signal GPS.
 - **Suggestion :** Pour acquérir le signal GPS plus rapidement, s'éloigner des grands arbres et des immeubles, et se tenir immobile.
- 3. Dès le signal GPS READY (GPS PRÊT) sélectionner START (DÉMARRER).
- Pendant votre séance d'exercice, appuyer sur pour voir le temps écoulé et la distance totale
- À la fin de chaque intervalle, la montre émet un bip et affiche le nom de l'intervalle suivant ainsi que le temps restant.
- 6. Une fois les deux intervalles terminés, la séance d'exercice se répéte et le compte répétitions

augmente. Les intervalles continuent de se répéter jusqu'à ce que s'arrête la séance d'exercice.

ARRÊT ET ENREGISTREMENT D'UNE SÉANCE D'EXERCICE

- Appuyer sur pour arrêter le chronographe.
- 2. Sélectionner SAVE (SAUVEGARDER), RESUME (REDÉMARRER), ou DISCARD (SUPPRIMER).

RÉCAPITULATIF DES SÉANCES D'EXERCICE

Le sommaire de séance d'exercice fournit des données complètes sur vos séances d'exercice récentes.

 Depuis le menu principal, sélectionner HISTORY > STOPWATCH or INTERVALS (HISTORIQUE > CHRONOGRAPHE ou INTERVALLES). Ceci permet d'afficher vos dernières séances d'exercice, allant des plus récentes (en haut) aux plus anciennes (en bas).

- Choisir la séance d'exercice à revoir, puis selectionner SUMMARY (SOMMAIRE).
- Utiliser ▲ et ▼ pour faire défiler les données de la séance d'exercice.
- Appuyer sur
 ← pour retourner au menu principal.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE CONNEXION AU GPS

- Toujours se connecter depuis l'extérieur.
 L'acquisition du signal GPS est difficile à l'intérieur.
- S'éloigner des grands arbres et des immeubles, qui sont susceptibles de perturber le signal GPS.

- Se tenir immobile. Le déplacement peut ralentir l'acquisition du signal GPS.
- Ne pas commencer à courir ou à marcher tant que le signal GPS n'est pas acquis.

INSTRUCTIONS COMPLÈTES

Pour des instructions détaillées, consulter le mode d'emploi complet à :

http://www.Timex.com/Manuals

Pour des vidéos pédagogiques, visiter : http://www.YouTube.com/TimexUSA

ÉTANCHÉITÉ

La montre Run x20 GPS est étanche jusqu'à 50 m (164 pi). Il est possible de nager avec la montre, mais le GPS ne fonctionne pas tant que vous êtes en train de nager.

Profondeur d'étanchéité	Pression d'eau sous la surface
50 m / 164 pi	pression absolue de 593 kPa (86 PSIA*)

^{*}Livres par pouce carré (abs.)

ATTENTION : Afin de préserver l'étanchéité, n'appuyer sur aucun bouton lorsque la montre est immergée.

- La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
- Ne pas utiliser la montre pour la plongée.
- Rincer à l'eau douce après tout contact avec la transpiration et l'eau de mer.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(GARANTIE LIMITÉE - É.-U. - PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROI ONGÉE)

Votre produit TIMEX* est garanti contre les défauts de fabrication par Timex Group USA, Inc. pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette Garantie Internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre appareil en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de le remplacer par un modèle identique ou similaire. IMPORTANT — VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU DOMMAGES DE VOTRE MONTRE !

- 1) après l'expiration de la période de garantie ;
- 2) si l'appareil n'a pas été acheté initialement chez un revendeur Timex agréé ;
- 3) si la réparation n'a pas été effectuée par Timex ;
- 4) suite à un accident, une falsification ou un emploi abusif ; et
- 5) s'il s'agit du verre, du bracelet ou brassard, du boîtier, des accessoires ou de la pile. Le remplacement de ces pièces peut vous être facturé par Timex.

CETTE GARANTIE ET LES RECOURS AUX PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits, lesquels varient d'un pays à un autre ou d'un état à un autre.

Pour obtenir le service de garantie, veuillez retourner votre montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où la montre a été achetée. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É-U. et au Canada seulement, le coupon original dûment complété ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre appareil pour couvrir les frais de port et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation): un chèque ou mandat de 8,00 % US aux États-Unis, de 10,00 % CAN au Canada et de 3,50 £ au Royaume-Uni. Dans les autres pays, Timex vous facturera les frais d'envoi et de manutention. N'INCLUEZ JAMAIS DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET

SPÉCIAL OU TOUT AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR PERSONNELLE.

Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-328-2677 pour plus de renseignements sur la garantie. Au Canada, composez le 1-800-263-0981. Au Brésil, composez le +55 (11) 5572 9733. Au Mexique, composez le 01-800-01-060-00. Pour l'Amérique centrale, les Caraibes, les Bermudes et les Bahamas, composez le (501) 370-5775 (É.-U.). En Asie, composez le 852-2815-0091. Au Royaume-Uni, composez le 40 20 9620. En France, composez le 03 81 63 42 51 (de 10h à 12h). En Allemagne/Autriche: +43 662 88921 30. Pour le Moyen-Orient et l'Áfrique, composez le 971-4-310850. Pour les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Timex local pour toute information sur la garantie.

©2014 Timex Group USA, Inc., TIMEX, et INDIGL O sont des marques déposées de Timex Group B.V. et de ses filiales. IRONMAN* et MDOT sont des marques déposées de World Triathlon Corporation. Utilisées avec une autorisation.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX - COUPON DE RÉPARATION

Date d'achat initiale :
(si possible, joindre une copie du reçu)

Acheté par :
(nom, adresse et numéro de téléphone)

Lieu d'achat :
(nom et adresse)

Raison du renvoi :

Déclaration de conformité

Nom du fabricant : Timex Group USA, Inc. Adresse du fabricant : 555 Christian Road

Middlebury, CT 06762 États-Unis d'Amérique

déclare que le produit suivant :

Nom du produit : Timex® Ironman® Run x20 GPS

Numéros de modèle : M062

est conforme aux spécifications suivantes :

R&TTE: 2014/53/EU

Normes: EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 Émis 3. décembre 2010

LVD: 2006/95/EC

Normes .

EN 60950-1: 2006/A2:2013

d'émissions d'appareils numériques :

Normes : FCC CFR 47 PART 15 B: 2013 FN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010

Agent: Som Cunt

Sam Everett. Ingénieur Qualité Réglementaire Date : le 10.06.14, Middlebury, Connecticut, États-Unis d'Amérique

Índice de contenidos

Instrucciones y advertencias importantes	
de seguridad	48
Lo que va incluido	50
Para comenzar	50
Introducción al reloj	51
Carga del reloj	53
Explorando el reloj	
Programación inicial	55
Saliendo a correr	56
Entrenamiento interválico	57
Revisión de ejercicios	59
Solución de problemas	60
Instrucciones completas	60
Resistencia al agua	61
Garantía	62
Declaración de cumplimiento	66

Gracias por la compra del reloj Timex® Ironman® Run x20 GPS . Lea esta guía rápida y comience a disfrutar su reloj enseguida.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras químicas, pérdida de electrolitos y/o lesiones debidas a la batería interna de litio-polímero:
 - a. No intente retirar la tapa trasera ni la cubierta exterior de la unidad o retirar la batería ya que no puede reemplazarla el usuario.
 - b. No deje la unidad expuesta a una fuente de calor o en un lugar a temperatura elevada (como al sol o en un vehículo desatendido). Para evitar daños guárdela donde no reciba luz solar directa.
 - c. No perfore ni incinere la unidad.
 - d. Cuando almacene la unida por tiempo

- prolongado, manténgala en el rango de 32 a 77°F (O a 25°C) de temperatura.
- e. Cargue la unidad solo dentro del rango de 32 a 113°F (O a 45°C) de temperatura.
- f. No utilice la unidad fuera del rango de -4 a 131°F (-20 a 55°C) de temperatura.
- g. Comuníquese con su departamento de desechos para reciclar o desechar adecuadamente la unidad o la batería.
- 2. Sólo use el cable de carga suministrado.
- Éste no es un dispositivo médico y no se recomienda que lo utilicen personas con enfermedades cardiacas graves. Consulte siempre a su médico antes de comenzar o modificar un programa de ejercicios.
- No intente leer la información en la pantalla estando en movimiento: no es seguro, pues distrae y puede ocasionar un accidente o un choque. Lea la pantalla solo cuando lo puede hacer con seguridad.

Vea los detalles en las instrucciones.

LO QUE VA INCLUIDO

- 1. Reloj Timex® IRONMAN® Run x20 GPS
- 2. Cable de carga

PARA COMENZAR

Felicitaciones por la compra del reloj Timex IRONMAN* Run x20 GPS. Al usarlo la primera vez, sírvase seguir esta guía resumida para aprender cómo:

- 1. Familiarizarse con su reloj
- 2. Cargar el reloj
- 3. Aprender a navegar por la pantalla del reloi
- 4. Programar el reloj
- 5. Grabar su primer ejercicio
- 6. Revisar su rendimiento

INTRODUCCIÓN AL RELOJ



STOP / UP (■/▲)

Destacar el elemento previo en el menú. Desplazarse hacia arriba en el menú. Pausar un ejercicio. Incrementar un valor programado.

MENU / ENTER (↩)

Abrir el menú principal. Seleccionar una opción del menú destacada. Pasar a la siguiente casilla en una pantalla de programación. Mostrar la pantalla de hora durante un ejercicio.

START / SPLIT / DOWN (▶/▼)

Destacar el siguiente elemento en el menú. Desplazarse hacia abajo en el menú. Iniciar un ejercicio. Tomar un intervalo. Disminuir un valor programado.

BACK / DISPLAY (5)

Retornar al menú anterior. Pasar a la siguiente pantalla durante un ejercicio cronometrado. Mostrar el tiempo total y la distancia para unos cuantos segundos durante un ejercicio de intervalo.

ENCENDIDO/LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Presionar para usar la luz nocturna- durante unos cuantos segundos. Pulse y sostenga para encender o apagar el reloj.

SÍMBOLOS

8	Posición de GPS	Sólido: GPS obtenido. Destellando: Buscando GPS.
Ø	Alarma	La alarma está activada y sonará a la hora programada.
	Estado de la pila	Sólido: La pila se carga en incrementos de 25%. Destellando: El reloj está encendido y cargando.

CARGA DEL RELOJ

Antes de usar el reloj por primera vez, cargue por completo la pila usando un computador o el tomacorriente de la pared como fuente.

 Enganche el clip del cable al reloj de modo que los pines del clip se alineen con los contactos al dorso del reloj.

- 2. Escoja la fuente de alimentación:
 - Computadora: Conecte el otro extremo libre del cable a un puerto USB de su computadora.
 - Tomacorriente: Conecte el extremo libre del cable de carga a un adaptador de corriente USB, luego inserte el adaptador al tomacorriente.
- 3. Deje cargando la pila durante al menos 3 horas.

EXPLORANDO EL RELOJ

Use los botones \triangle , ∇ , \leftarrow , y \circlearrowleft para acceder a las funciones del reloi.

- Pulse ▲ o ▼ para destacar un elemento del menú.
- Pulse ← para seleccionar.
- Pulse**5** para volver al menú anterior.

Desde la pantalla inicial de la pantalla (hora), pulse ← para abrir el menu principal.



- **Ejercicio** Elija un ejercicio: cronómetro (medido) o intervalo (intensidad variable).
- Historia Mostrar los ejercicios guardados.
 Configuraciones Personalice los ajustes del reloi y ejercicios.



Si la pantalla muestra ▲ o ▼ abajo, pulse ▲ o ▼ el botón del reloj para explorar elementos adicionales en el menú.

PROGRAMACIÓN INICIAL

La primera vez que se enciende el reloj, se programa el idioma, unidades, perfil personal, y otra información requerida.

 Pulse y sostenga POWER para encender el reloj. El reloj comienza el proceso de configuración de primera vez.
 Si la configuración de primera vez no comienza, pulse
 para ir al menú principal, luego seleccione SETTINGS > ABOUT >

- FACTORY RESET (YES). El reloj se apagará. Pulse y sostenga **POWER** para continuar.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del reloj, usando los botones A. V. 4 y 5.

SALIENDO A CORRER

- Desde el menú principal, seleccione WORKOUT > STOPWATCH. El reloj buscará automáticamente el GPS
 - **Sugerencia:** Para adquirir la señal GPS más rápido, aléjese de árboles y edificios altos y permanezca quieto.
- 2. Seleccione START.
- 3. El cronómetro empieza a tomar tiempo. Mientras el ejercicio está en marcha, pulse **5** para circular a través de los datos del mismo.

REGISTRO MANOS-LIBRES

Cada vez que se alcanza una milla o kilómetro (elegidos en la configuración de distancia), el reloj graba automáticamente una vuelta.

PARAR Y GUARDAR UN EJERCICIO

- Pulse STOP para parar el cronometraje.
- 2. Seleccione SAVE, RESUME, o DISCARD.

ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO

Use el entrenamiento interválico para combinar carrera y caminata —o carrera de alta y baja intensidad— para mejorar resistencia y aprovechar al máximo su ejercicio.

PROGRAMANDO UN EJERCICIO INTERVÁLICO

- Desde el menú principal, seleccione SETTINGS > INTERVALS.
- Seleccione INT 1 para configurar y seleccione el nombre.
- Seleccione el fin del intervalo después de una DISTANCIA o después de un TIEMPO, e ingrese el valor.
- 4. Repita para INT 2.

COMENZANDO UN EJERCICIO INTERVÁLICO

- Desde el menú principal, seleccione WORKOUT > INTERVALS.
- 2. Pulse ← para confirmar los ajustes que aparecen. El reloj buscará automáticamente el GPS

Sugerencia: Para adquirir la señal GPS más rápido, aléjese de árboles y edificios altos y permanezca quieto.

- 3. Desde GPS READY, seleccion START.
- 4. Durante el ejercicio, pulse **5** para ver el tiempo transcurrido y la distancia total.
- 5. Al final de cada intervalo, el reloj da pitidos y muestra el nombre del siguiente intervalo y el tiempo restante.
- Cuando ambos intervalos se completan, el ejercicio se repite y el conteo repetitivo se incrementa. Los intervalos continúan repitiéndose hasta que se pare el ejercicio.

PARAR Y GUARDAR UN EJERCICIO

- 1. Pulse STOP para parar el cronometraje.
- 2. Seleccione SAVE, RESUME, o DISCARD.

REVISIÓN DE EJERCICIOS

El resumen del ejercicio suministra datos completos acerca de los ejercicios recientes.

- Desde el menú principal, seleccione HISTORY > STOPWATCH o INTERVALS. Esto muestra sus ejercicios recientes, desde los más nuevos (arriba) hasta los más antiguos (abajo).
- Escoja el ejercicio para revisar, luego escoja SUMMARY.
- Use ▲ y ▼ para desplazarse por los datos del eiercicio.
- 4. Pulse ← para volver al menú principal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS CONECTÁNDOSE AL GPS

- Conéctese siempre al aire libre. Adquirir señal GPS bajo techo es difícil.
- Aléjese de árboles y edificios altos, que pueden interferir con GPS.
- Permanezca quieto. El movimiento retarda la adquisición de GPS.
- No comience a caminar o correr hasta que adquiera señal GPS.

INSTRUCCIONES COMPLETAS

Para tener instrucciones completas, consulte la guía de usuario completa en: http://www.Timex.com/Manuals

Para instrucciones en video, visite: http://www.YouTube.com/TimexUSA

RESISTENCIA AL AGUA

El reloj Run x20 GPS es resistente al agua a 50 m (164 pies). Puede nadar con el reloj, pero el GPS no funcionará mientras esté nadando.

Profundidad de	Presión Bajo la Superficie
Resistencia al Agua	del Agua
50 m/164 pies	86 PSIA*

^{*}libras por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA: Para mantener la resistencia al agua, no pulse ningún botón bajo el agua.

- El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja estén intactos.
- No utilice el reloj para buceo.
- Enjuague el reloj con agua fresca después de la exposición al sudor o agua salada.

GARANTÍA INTERNACIONAL DE TIMEX

(GARANTÍA LIMITADA EN EE. UU. - VEA LA PARTE DELANTERA DEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE GARANTÍA EXTENDIDA)

Timex Group USA, Inc garantiza su dispositivo TIMEX® contra defectos de fabricación durante un periodo de UN AÑO a partir de la fecha de compra original. Timex y sus sucursales en todo el mundo respaldarán esta garantía internacional.

Cabe aclarar que Timex puede, a su elección, reparar su dispositivo con componentes nuevos o reacondicionados e inspeccionados cuidadosamente o reemplazarlo por un modelo idéntico o similar, IMPORTANTE: POR **FAVOR ADVIERTA QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE**

DEFECTOS O DAÑOS A SU RELOJ:

- 1) después de vencido el plazo de la garantía;
- 2) si el dispositivo no se compró inicialmente a un minorista de Timex autorizado:
- 3) si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex:
- 4) si son consecuencia de accidentes, manipulación no autorizada o abuso, y
- 5) en el cristal o lente, la correa o pulsera, la caja, los accesorios o la pila. Timex podrá cobrarle por el reemplazo de cualquiera de estas piezas.

ESTA GARANTÍA Y LAS COBERTURAS QUE CONTIENE SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. TIMEX NO SE HARÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, SECUNDARIO O A CONSECUENCIA. En ciertos países y estados no se permiten limitaciones de las garantías implícitas ni exclusiones o limitaciones de daños, por lo cual puede que estas limitaciones no sean de aplicación en su caso particular. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted también podría estar amparado por otros derechos, que varían según el país y el estado donde viva.

Para solicitar los servicios incluidos en la garantía, devolver el dispositivo a Timex, a una de sus sucursales o al comercio minorista adonde se compró el reloj, adjuntando el cupón de reparación que originalmente viene con éste. En EE. UU. y Canadá se puede adjuntar el original del cupón de reparación del reloj o una nota en la que figure su nombre, domicilio, número de teléfono, fecha y lugar de compra. Para cubrir gastos de manejo y envío (éste no es el costo de la reparación), por favor incluya junto con su reloj GPS lo siguiente: En EE. UU., un cheque o giro por valor de US \$ 8.00 (dólares estadounidenses); en Canadá, un cheque o giro por valor de CAN \$10.00 (dólares canadienses); en el Reino Unido,

un cheque o giro por valor de UK £ 3.50 (libras). En otros países, Timex se encargará de cobrarle el importe por gastos de envio. NO INCLUIR CON EL ENVÍO UNA PULSERA ESPECIAL NI NINGÚN OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL.

En EE.UU., por favor llame al 1-800-328-2677 para obtener información adicional sobre la garantía. En Canadá, llame al 1-800-263-0981. En Brasil, llame al 1+55 (11) 5572 9733. En México, llame al 01-800-01-060-00. En América Central, el Caribe, Bermudas y Bahamas, llame al (501) 370-5775 (U.S.). En Asia, llame al 852-2815-091. En el Reino Unido, llame al 44 020 8687 9620. En Francia, llame al 03 81 63 42 51 (de 10 am a 12 del mediodía). En Alemania o Austria: +43 662 88921 30. En Medio Oriente y África, llame al 971-4-310850. En otras regiones, comuníquese con su minorista local de Timex o el distribuidor de Timex para obtener información sobre la garantía.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO son marcas registradas de Timex Group B.V. y sus afiliados. IRONMAN® y MDOT son marcas registradas de World Triathlon Corporation. Usadas aquí con permiso.

CUPÓN DE REPARACIÓN DE LA GARANTÍA INTERNACIONAL TIMEX Fecha de compra original: [si está disponible, adjunte el recibo de compra) Comprado por: [nombre, dirección y número de teléfono) Lugar de compra: [nombre y dirección] Motivo de la devolución:

Declaración de cumplimiento

Nombre del fabricante:
Dirección del fabricante:
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
United States of America

declara que el producto:

Nombre del producto: Timex® Ironman® Run x20 GPS

Números de modelo: M062

cumple con las siguientes especificaciones del producto:

R&TTE: 2014/53/EU

Normas:

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 Expedido 3. diciembre 2010

LVD: 2006/95/EC

Normas:

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Emisiones de dispositivos digitales

Normas: FCC CFR 47 PART 15 B: 2013 FN 55022:2010+AC:2011

EN 55022:2010+A0 EN 55024:2010

Agente Sam Cunt

Sam Everett, Ingeniero regulador de calidad

Fecha: 10 de junio de 2014, Middlebury, Connecticut, U.S.A.

Índice

Instruções de segurança e advertências	
importantes	7
A embalagem contém	7
Início da utilização	7
Apresentação do seu relógio	7
Carregar a bateria do relógio	7
Conhecendo o relógio	7
Configuração inicial	7
Faça uma corrida	
Treinamento com intervalos	7
Revendo os exercícios	8
Resolução de problemas	8
Intruções completas	8
Resistência à água	8
Garantia	8
Declaração de conformidade	

Parabéns pela compra do relógio Timex® IRONMAN® Run x20 com GPS! Leia o guia rápido e comece a desfrutar do seu aparelho imediatamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Para evitar o risco de incêndios, queimaduras químicas, vazamento de eletrólitos e/ou lesões relativos à bateria interna de polímero de lítio do relógio:
 - a. Não tente retirar a parte posterior da caixa ou o invólucro externo do relógio nem retire a bateria que não é substituível pelo usuário.
 - Não deixe o relógio exposto a fontes de calor ou em altas temperaturas (como deixá-lo ao sol ou em um veículo).
 Para evitar danos, armazene o relógio protegido da ação direta de raios solares.

- c. Não perfure nem incinere o relógio.
- d. Quando armazenar o relógio por períodos prolongados, mantenha dentro da faixa de temperatura de 0 a 25°C (32 a 77°F).
- e. Carregue o relógio em uma faixa de temperatura de 0 a 45°C (32 a 113°F).
- f. Não utilize o relógio fora da faixa de temperatura de O a 55°C (32 a 131°F).
- g. Entre em contato com o departamento de limpeza local para reciclar ou descartar adequadamente o relógio ou a bateria.
- 2. Para carregar, use somente o cabo fornecido.
- Este relógio não é um aparelho médico e não deve ser utilizado por pessoas com doenças cardíacas graves. Consulte sempre o seu médico antes de iniciar ou modificar qualquer programa de exercício.
- Não tente ler a informação no mostrador quando você estiver se movimentando pois não é seguro, causa distração e poderá causar

um acidente ou colisão. Leia o mostrador apenas quando for seguro.

Consulte as instruções para obter informações detalhadas.

A EMBALAGEM CONTÉM

- 1. Relógio Timex® IRONMAN® Run x20 com GPS
- 2. Cabo para carregar

INÍCIO DA UTILIZAÇÃO

Parabéns pela compra do relógio Timex IRONMAN® Run x20 com GPS. Antes de usar pela primeira vez, siga o guia rápido abaixo:

- 1. Familiarize-se com o seu relógio
- 2. Carregue a bateria do seu relógio
- Aprenda como passar através das diferentes telas do relógio
- 4. Configure o seu relógio
- 5. Grave o seu primeiro exercício
- 6. Reveja os dados da sua performance

APRESENTAÇÃO DO SEU RELÓGIO



STOP / UP $(\blacksquare/\blacktriangle)$

Destaca o item anterior do menu. Move-se na tela para cima. Faz pausa em um exercício. Aumenta o valor do item a ser configurado.

MENU / ENTER (↩)

Abre o menu principal. Seleciona uma opção de menu que está destacada. Passa para o campo seguinte em uma tela de configuração. Mostra a tela da hora durante um exercício.

START / SPLIT / DOWN (▶/▼)

Destaca o item seguinte do menu. Move-se na tela para baixo. Inicia um exercício. Registra um tempo fracionado. Diminui o valor do item a ser configurado.

BACK / DISPLAY (5)

Volta para o menu anterior. Passa para a tela seguinte durante um exercício cronometrado. Mostra a distância e o tempo total, por alguns segundos, durante um exercício de intervalos.

POWER (LIGAR) / LUZ NOTURNA INDIGLO* Pressione para acender a luz noturna durante alguns segundos. Mantenha pressionado para ligar ou desligar a luz do relógio.

ÍCONES

8	Estado do GPS	Sólido: O GPS foi adquirido. Piscando: Buscando o GPS.
Ø	Alarme	O alarme está ativo e tocará na hora programada.
	Estado da bateria	Sólido: A bateria carrega de 25 em 25%. Piscando: O relógio está ligado e carregando.

CARREGAR A BATERIA DO RELÓGIO

Antes de usar o relógio pela primeira vez, carregue totalmente a bateria usando o seu computador ou uma tomada de parede como fonte de corrente elétrica.

 Conecte o clipe do cabo de carregar ao relógio para que o pinos do clipe se alinhem com os contatos na parte posterior do relógio.

- 2. Selecione uma fonte de corrente elétrica:
 - **Computador:** Insira a extremidade livre do cabo de carregar em uma entrada USB energizada do seu computador.
 - Tomada de parede: Insira a extremidade livre do cabo de carregar em um carregador com USB e, em seguida, conecte o transformador à tomada de parede.
- 3. Deixe carregar a bateria durante pelo menos 3 horas.

CONHECENDO O RELÓGIO

Utilize os botões **△**, **▼**, **←**, e **5** para acessar as funções do relógio.

- Pressione ▲ ou ▼ para destacar um item do menu.
- Pressione ← para selecionar o item.
- Pressione **5** para voltar para o menu anterior.



- Exercício Escolha um exercício: cronometrado (com contagem de tempo) ou com intervalos (intensidade variável).
- História Mostra os seus exercícios salvos.
 Configurações Personalize o seu relógio e as configurações dos exercícios.



Se o mostrador apresenta ▲ ou ▼ na parte inferior, pressione o botão ▲ ou ▼ do relógio para passar pelos outros itens do menu.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

A primeira vez que ligar o relógio, você vai configurar o idioma, as unidades, o perfil pessoal e outras informações necessárias.

 Mantenha POWER pressionado para ligar o relógio. O relógio começa então o processo de configuração inicial.

Se a configuração inicial não começa, pressione → para ir para o menu principal e, em seguida, selecione SETTINGS > ABOUT > FACTORY RESET (YES). O relógio apaga-se. Mantenha **POWER** pressionado para continuar.

 Siga as instruções apresentadas no mostrador do relógio, utilizando os botões ▲, ▼, ← , e ち.

FACA UMA CORRIDA

- Do menu principal, selecione WORKOUT > STOPWATCH. O relógio começa a busca automática do GPS.
 - **Dica:** Para adquirir o GPS mais rápido, afaste-se de árvores e edifícios altos, e figue parado.
- 2 Selecione START
- 3. O cronógrafo começa a cronometrar. Enquanto um exercício está em progresso, pressione **5** para percorrer a informação do exercício.

GRAVAÇÃO COM MÃOS LIVRES

Cada vez que você chega a uma milha ou quilômetro (escolha na sua configuração de Distância), o relógio grava automaticamente uma volta.

PARANDO E SALVANDO UM EXERCÍCIO

- Pressione para parar a cronometragem.
- Selecione SALVAR, CONTINUAR ou DESCARTAR.

TREINAMENTO COM INTERVALOS

Utilize o treinamento com intervalos para combinar correr e caminhar — ou corrida de alta e baixa intensidade — para melhorar a sua resistência e tirar o melhor resultado possível do seu tempo de exercício.

CONFIGURAÇÃO DE UM EXERCÍCIO COM INTERVALOS

- Do menu principal, selecione SETTINGS > INTERVALS.
- Selecione INT 1 para configurar e selecionar o Nome.
- Selecione o fim do intervalo depois de uma DISTÂNCIA ou depois de um TEMPO e insira o valor
- 4. Repita para o INT 2.

INICIANDO UM EXERCÍCIO COM INTERVALOS

- Do menu principal, selecione WORKOUT > INTERVALS.
- Pressione ← para confirmar a configuração mostrada. O relógio começa a busca automática do GPS.
 - **Dica:** Para adquirir o GPS mais rápido, afaste-se de árvores e edifícios altos, e figue parado.
- 3. Do GPS READY, selecione START.

- 4. Durante o seu exercício, pressione **5** para ver o tempo decorrido e a distância total.
- No fim de cada intervalo, o relógio emite um bipe e mostra o nome do intervalo seguinte e o tempo remanescente.
- Quando os dois intervalos estão completos, o exercício repete-se e a contagem do número das repetições aumenta. Os intervalos continuam a repetir-se até que você pare o exercício.

PARANDO E SALVANDO UM EXERCÍCIO

- Pressione para parar a cronometragem.
- Selecione SALVAR, CONTINUAR ou DESCARTAR.

REVENDO OS EXERCÍCIOS

O sumário do exercício fornece a informação completa sobre os seus exercícios recentes.

 Do menu principal, selecione HISTORY > STOPWATCH ou INTERVALS. Isto mostra

os seus exercícios recentes desde o mais novo (na parte superior) até ao mais velho (na parte inferior).

- 2. Selecione o exercício que quer rever e, em seguida, selecione SUMMARY.
- Utilize ▲ e ▼ para rever a informação do exercício.
- 4. Pressione ← para voltar para o menu principal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS CONECTANDO COM O GPS

- Conecte sempre na rua. É difícil de adquirir o sinal de GPS dentro de casa.
- Afaste-se de edifícios e árvores altas os quais podem interferir com o GPS.
- Fique parado. O movimento pode demorar a aquisição de GPS.
- Não comece a caminhar ou a correr até ter adquirido o sinal de GPS.

INTRUÇÕES COMPLETAS

Para obter instruções mais detalhadas, consulte o guia do usuário completo publicado em:

http://www.Timex.com/Manuals

Para vídeos instrutivos, visite: http://www.YouTube.com/TimexUSA

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O relógio Run x20 com GPS é à prova d'água até 50 m (164 ft). Você pode nadar com o relógio, mas a função de GPS não funcionará enquanto estiver nadando.

Profundidade da resistência à água	Pressão da água abaixo da superfície
50 m/164 pés	86 PSIA*

^{*}Pressão absoluta em libras por polegada quadrada

ADVERTÊNCIA: Para manter a resistência à água, não pressione nenhum botão quando estiver debaixo d'água.

- O relógio é à prova d'água enquanto as lentes, os botões e a caixa se mantiverem intactos.
- · Não use o relógio para mergulhar.
- Enxágue o relógio com água doce cada vez que entre em contato com transpiração ou água salgada.

GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX

(EUA - GARANTIA LIMITADA - VEJA NA PARTE FRONTAL DO MANUAL DO USUÁRIO OS TERMOS DA OFERTA DA EXTENSÃO DA GARANTIA)

A Timex Group USA, Inc. garante o seu aparelho TIMEX* contra defeitos de fabricação por um período de UM ANO a partir da data original da compra. A Timex e suas filiais em todo o mundo reconhecerão esta Garantia Internacional.

Observe que a Timex poderá opcionalmente consertar o seu aparelho colocando componentes novos ou totalmente recondicionados e inspecionados ou substituí-lo por um modelo idéntico ou similar. IMPORTANTE - OBSERVE QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- OBSERVE QUE ESTA GARANTIA NAO COBRE DEFEITOS OU DANOS OCASIONADOS AO SEU RELÓGIO:
 - 1) após vencer o período de garantia;
 - 2) se o aparelho n\u00e3o foi comprado originalmente de um revendedor Timex autorizado;
 - 3) se for por consertos não executados pela Timex;
 - 4) se for devido a acidentes, adulteração ou abuso; e
 - se o defeito for no cristal, na pulseira, na caixa do relógio, nos acessórios ou na bateria. A Timex poderá cobrar o custo de substituição de qualquer uma dessas peças.

ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. A TIMEX NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE QUANTO A DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS. Alguns países e Estados não permitem limitações sobre garantias implícitas nem permitem exclusões ou limitações de danos, por isso, essas limitações poderão não se aplicar ao seu caso. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos, bem como outros direitos, os quais variam de um país para outro e de um estado para outro.

Para obter o serviço de garantia, devolva o seu aparelho à Timex, a uma das filiais ou ao revendedor autorizado Timex onde o aparelho foi comprado, juntamente com o Cupom de Conserto original devidamente preenchido ou, somente nos EUA e no Canadá, o Cupom de Conserto original devidamente preenchido ou uma declaração por escrito identificando o seu nome, endereço, número de telefone, data e local da compra. Com o seu aparelho inclua o seguinte pagamento para cobrir as despesas de envio (não se refere a custos de conserto): nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal no valor de 8,00 dólares americanos; no Canadá, um cheque ou vale postal no valor de 10,00 dólares canadenses; no Reino Unido, um cheque ou valor de 3,50 libras

esterlinas. Nos outros países, deverá pagar as despesas de frete. NUNCA INCLUA NENHUMA PULSEIRA ESPECIAL OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL NA SUA REMESSA.

Nos EUA, ligue para 1-800-328-2677 para obter informações adicionais sobre a garantia. No Canadá, ligue para 1-800-263-0981. No Brasil, ligue para 01-800-01-060-00. Na América Central, no Caribe, nas Bermudas e nas Bahamas, ligue para (501) 370-5775 (EUA). Na Ásia, ligue para 852-2815-0091. No Reino Unido, ligue para 44 020 8687 9620. Na França, ligue para 03 81 63 42 51 (das 10h às 12h). Na Alemanha/Austria: +43 662 88921 30. No Oriente Médio e na África, ligue para 971-4-310850. Para outras regiões, entre em contato com o representante autorizado ou distribuidor Timex para obter informações sobre garantia.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO são marcas comerciais registradas da Timex Group B.V. e suas subsidiárias. IRONMAN* e MDOT são marcas comerciais registradas da World Triathlon Corporation. Utilizados agui com autorização.

CUPOM DA GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX PARA CONSERTO Data original da compra: (se possível, anexe uma cópia do recibo de venda) Comprador: (nome, endereço e número de telefone) Local da compra: (nome e endereço) Motivo da devolução:

Declaração de conformidade

Nome do fabricante: Timex Group USA, Inc. Endereço do fabricante: 555 Christian Road

Middlebury, CT 06762

EUA

declara que o produto:

Nome do produto: Timex® Ironman® Run x20 com GPS

Número do modelo: M062

está em conformidade com as seguintes especificações:

R&TTE: 2014/53/EU

Padrões: EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 300 440-2 VI.4.1 (2010-08) EN 301 489-1 VI.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 VI.4.1 (2002-08) IC RSS-310 Edicão 3. dezembro 2010

LVD: 2006/95/EC Padrões:

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Emissões Digitais do Aparelho

Padrões: FCC CFR 47 PART 15 B: 2013 FN 55022:2010+AC:2011

EN 55022:2010+A

Representante: Som Cuutt

Sam Everett, Engenheiro de Regulamentação e Qualidade Data: 10 de junho de 2014, Middlebury, Connecticut, EUA

Indice generale

Importanti avvertenze e istruzioni per	
la sicurezza	9
Contenuto	94
Come iniziare	9
Presentiamo l'orologio	9
Caricare l'orologio	9
Come spostarsi nell'ambito delle funzioni dell'orologio	100
Approntamento per la prima volta che	
si usa il prodotto	10
Fare una corsa	102
Allenamento a intervalli	10
Come esaminare gli allenamenti	10
Risoluzione dei problemi	10
Istruzioni complete	10
Resistenza all'acqua	
Garanzia	109
Dichiarazione di conformità	11

Grazie di aver acquistato l'orologio con GPS Timex® IRONMAN® Run x20! Leggete questa Guida di avviamento rapido per poter iniziare subito a godervi il vostro orologio.

IMPORTANTI AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Per prevenire il rischio di incendio, ustioni chimiche, perdite di elettroliti e/o lesioni derivanti dalla batteria interna al polimero di litio di questa unità, attenersi a quanto seque.
 - a. Non tentare di rimuovere il retro della cassa né il guscio esterno dell'unità, e non rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.
 - b. Non lasciare l'unità esposta a fonti di calore o in un luogo in cui siano presenti alte temperature (come ad esempio al sole o in un veicolo non custodito).
 Per prevenire danni, conservare l'unità lontano dalla luce solare diretta.

- c. Non forare né incenerire l'unità.
- d. Quando si ripone l'unità per lunghi periodi, conservarla a temperature comprese fra 0 e 25 °C (32-77 °F).
- e. Caricare l'unità solo mentre si trova a temperature comprese fra 0 e 45 °C (32-113 °F).
- f. Non operare l'unità al di fuori dell'intervallo di temperature compreso fra -20 e 55 °C (fra -4 e 131 °F).
- g. Contattare l'ente locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti per informazioni su come riciclare o smaltire adeguatamente l'unità o la sua batteria.
- 2. Usare solo il cavo di ricarica in dotazione.
- Quest'unità non è un dispositivo medico e il suo uso non è consigliato alle persone con gravi cardiopatie. Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare qualsiasi programma di esercizio fisico.

4. Non cercare di leggere il display dell'unità mentre ci si muove: questo è poco sicuro e causa distrazioni, e potrebbe portare a un incidente o una collisione. Leggere il display solo quando lo si può fare in modo sicuro. Consultare le istruzioni per i dettagli.

CONTENUTO

- 1. Orologio con GPS Timex® IRONMAN® Run x20
- 2. Cavo di ricarica

COME INIZIARE

Congratulazioni per l'acquisto dell'orologio con GPS Timex* IRONMAN* Run 20. Per l'uso iniziale, si prega di seguire questa Guida di avviamento rapido per:

- 1. Familiarizzarsi con l'orologio
- 2. Caricare l'orologio
- Imparare come spostarsi nell'ambito del display dell'orologio
- 4. Configurare l'orologio
- 5. Registrare il primo allenamento
- 6. Esaminare le proprie prestazioni

PRESENTIAMO L'OROLOGIO



STOP / UP (SU) $(\blacksquare/\blacktriangle)$

Evidenzia la voce precedente in un menu. Sposta verso l'alto in una schermata. Mette in pausa un allenamento. Aumenta un'impostazione.

MENU / ENTER (INVIO) (↵)

Apre il menu principale. Seleziona un'opzione di menu evidenziata. Passa al campo successivo in una schermata di impostazioni. Mostra il display dell'ora durante un allenamento.

START / SPLIT / DOWN (AVVIO / TEMPO INTERMEDIO / GIÚ) ($\triangleright/\blacktriangledown$)

Evidenzia la voce successiva nel menu. Sposta verso il basso in una schermata. Avvia un allenamento. Registra un tempo intermedio. Diminuisce un'impostazione.

BACK (INDIETRO) / DISPLAY (5)

Ritorna al menu precedente. Passa al display successivo durante un allenamento con cronometro. Mostra per alcuni secondi il tempo totale e la distanza durante un allenamento a intervalli.

ACCENSIONE / ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO®

Premere per accendere per alcuni secondi l'illuminazione del quadrante. Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'orologio.

ICONE

8	Stato del GPS	Ferma: segnale del GPS in corso di acquisizione. Lampeggiante: ricerca del segnale GPS.
Ø	Sveglia	La sveglia è abilitata e suonerà all'ora programmata.
	Stato della batteria	Ferma: carica della batteria in incrementi del 25% Lampeggiante: l'orologio è acceso e in corso di carica.

CARICARE L'OROLOGIO

Prima di usare l'orologio per la prima volta, caricare completamente la batteria usando il computer o una presa da parete come fonte di alimentazione.

- Collegare all'orologio la clip del cavo di ricarica in modo che i pin della clip siano allineati con i contatti sul retro dell'orologio.
- 2. Scegliere una fonte di alimentazione fra le seguenti.
 - Computer: inserire l'estremità libera del cavo di ricarica ad una porta USB alimentata sul computer.
 - Presa da parete: inserire l'estremità libera del cavo di ricarica in un adattatore di alimentazione USB, e poi inserire l'adattatore in una presa da parete.
- 3. Lasciare in carica la batteria per almeno 3 ore.

COME SPOSTARSI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELL'OROLOGIO

Usare i pulsanti \triangle , ∇ , \leftarrow , e \circlearrowleft per accedere alle funzioni dell'orologio.

- Premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce di menu.
- Premere 5 per ritornare al menu precedente.

Dal display iniziale dell'orologio (Ora), premere ← per aprire il menu principale.



- Workout (Allenamento) Per scegliere un allenamento: stopwatch/cronometro (allenamento cronometrato) o interval/ intervallo (allenamento a intensità variabile).
- History (Storico) Per visualizzare gli allenamenti salvati.
- Settings (Impostazioni) Per personalizzare le impostazioni dell'orologio e degli allenamenti.



Se il display mostra \blacktriangle o \blacktriangledown sul fondo, premere il pulsante \blacktriangle o \blacktriangledown dell'orologio per scorrere fino alle voci di menu addizionali.

APPRONTAMENTO PER LA PRIMA VOLTA CHE SI USA IL PRODOTTO

La prima volta che si accende l'orologio, si impostano la lingua, le unità di misura, il profilo personale e altre informazioni richieste.

Premere e tenere premuto il pulsante
 ACCENSIONE per accendere l'orologio.
L'orologio inizia quindi il processo
di approntamento per la prima volta che
si usa il prodotto

Se tale processo non ha inizio, premere ← per passare al menu principale, quindi selezionare SETTINGS (impostazioni) > ABOUT (informazioni su) > FACTORY RESET (YES) [ripristino valori di fabbrica

- (Si)]. L'orologio si spegne. Premere e tenere premuto il pulsante **ACCENSIONE** per continuare.
- 2. Seguire le istruzioni indicate sul display dell'orologio, usando i pulsanti ▲, ▼, ← e ち.

FARE UNA CORSA

- Dal menu principale, selezionare WORKOUT (allenamento) > STOPWATCH (cronometro). L'orologio cerca automaticamente il segnale GPS
 - **Consiglio:** per acquisire più rapidamente il segnale GPS, allontanarsi da edifici ed alberi alti, e restare fermi
- 2. Selezionare START (Avvio).
- 3. Il cronometro inizia il cronometraggio. Mentre è in corso l'allenamento, premere **5** per passare in rassegna i dati relativi.

REGISTRAZIONE SENZA L'USO DELLE MANI

Ogni volta che si raggiunge un miglio o un chilometro (a seconda della selezione nelle impostazioni sulla Distanza), l'orologio registra automaticamente un giro.

INTERRUZIONE E MEMORIZZAZIONE DI UN ALLENAMENTO

- Premere per interrompere il cronometraggio.
- 2. Selezionare SAVE (salva), RESUME (riprendi) o DISCARD (elimina).

ALLENAMENTO A INTERVALLI

Usare l'allenamento a intervalli per combinare la corsa e il cammino — oppure la corsa ad alta o bassa intensità — al fine di migliorare la propria resistenza e sfruttare al meglio il tempo dedicato all'allenamento.

COME IMPOSTARE UN ALLENAMENTO A INTERVALLI

- Dal menu principale, selezionare SETTINGS (impostazioni) > INTERVALS (intervalli).
- 2. Selezionare INT 1 per configurare e selezionare il Name (nome).
- Selezionare di terminare l'intervallo dopo una DISTANCE (distanza) o dopo un TIME (tempo), e inserire il valore.
- 4. Ripetere per l'INT 2.

AVVIARE UN ALLENAMENTO A INTERVALLI

- Dal menu principale, selezionare WORKOUT (allenamento) > INTERVALS (intervalli).
- 2. Premere ← per confermare le impostazioni visualizzate. L'orologio cerca automaticamente il segnale GPS.
 - **Consiglio:** per acquisire più rapidamente il segnale GPS, allontanarsi da edifici ed alberi alti, e restare fermi.

- 3. Da GPS READY (GPS pronto), selezionare START (avvio).
- 4. Durante l'allenamento, premere **5** per vedere il tempo trascorso e la distanza totale.
- Al termine di ciascun intervallo, l'orologio emette un segnale acustico e visualizza il nome dell'intervallo successivo e il tempo restante.
- Quando entrambi gli intervalli sono stati completati, l'allenamento si ripete e aumenta il conteggio delle ripetizioni. Gli intervalli continuano a ripetersi fino a quando l'utente interrompe l'allenamento.

INTERRUZIONE E MEMORIZZAZIONE DI UN ALLENAMENTO

- Premere per interrompere il cronometraggio.
- 2. Selezionare SAVE (salva), RESUME (riprendi) o DISCARD (elimina).

COME ESAMINARE GLI ALLENAMENTI

Il riepilogo degli allenamenti offre dati completi sui propri allenamenti recenti.

- Dal menu principale, selezionare HISTORY (storico) > STOPWATCH (cronometro) o INTERVALS (intervalli). Questo visualizza i propri allenamenti recenti, dal più recente (in alto) fino al meno recente (in basso).
- 2. Selezionare l'allenamento da esaminare, quindi selezionare SUMMARY (riepilogo).
- 3. Usare ▲ e ▼ per passare in rassegna i dati sull'allenamento.
- 4. Premere ← per ritornare al menu principale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI COLLEGAMENTO AL GPS

- Collegarsi sempre all'aperto. L'acquisizione del segnale GPS è difficile negli interni.
- Allontanarsi da edifici e alberi alti, che possono interferire con il segnale GPS.
- Restare fermi. Il movimento può ritardare l'acquisizione del segnale GPS.
- Non iniziare a correre o a camminare finché non si acquisisce il segnale GPS.

ISTRUZIONI COMPLETE

Per istruzioni dettagliate, consultare l'intera Guida dell'utente affissa all'indirizzo: http://www.Timex.com/Manuals

Per filmati di istruzioni, visitare il sito: http://www.YouTube.com/TimexUSA

RESISTENZA ALL'ACQUA

L'orologio con GPS Run x20 è resistente all'acqua fino a 50 m (164 piedi). Si può nuotare indossando l'orologio, ma la funzione di GPS non funziona mentre si nuota.

Profondità di resistenza	Pressione dell'acqua sotto
all'acqua	la superficie
50 m/164 piedi	86 PSIA*

^{*}Libbre per pollice quadrato assolute

AVVERTENZA: per mantenere la resistenza all'acqua, non premere i pulsanti dell'orologio mentre ci si trova sott'acqua.

- L'orologio è impermeabile solo se la lente, i pulsanti e la cassa restano intatti.
- Non usare l'orologio per le immersioni subacquee.
- Sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione al sudore o all'acqua marina.

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX

(U.S.A. - GARANZIA LIMITATA - PER I TERMINI DELL'OFFERTA DI GARANZIA ESTESA I EGGERE LA PRIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI) Il dispositivo TIMEX® è garantito contro difetti di produzione dalla Timex Group USA, Inc. per un periodo di UN ANNO dalla data di acquisto originaria. Timex

e le sue affiliate di tutto il mondo onoreranno questa

Si prega di notare che la Timex potrà, a sua discrezione. riparare il dispositivo installando componenti nuovi o accuratamente ricondizionati e ispezionati. oppure sostituirlo con un modello identico o simile. IMPORTANTE - SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTA GARANZIA NON COPRE I DIFETTI O I DANNI

ALL'OROLOGIO: 1) dopo la scadenza del periodo di garanzia;

Garanzia Internazionale.

- 2) se il dispositivo non era stato acquistato originariamente presso un dettagliante autorizzato Timex:
- 3) causati da servizi di riparazione non eseguiti da Timex:
- 4) causati da incidenti, manomissione o abuso; e
- 5) a lente o cristallo, cinturino in pelle o a catena, cassa dell'orologio, periferiche o batteria. Timex

potrebbe addebitare al cliente la sostituzione di una gualsiasi di gueste parti.

QUESTA GARANZIA E I RIMEDI IN ESSA CONTENUTI SONO ESCLUSVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE. TIMEX NON È RESPONSABILE DI NESSUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. Alcuni Paesi e Stati non permettono limitazioni su garanzie implicite e non permettono esclusioni o limitazioni sui danni; pertanto queste limitazioni potrebbero non pertenere al cliente. Questa garanzia dà al cliente diritti legali specifici, e il cliente potrebbe avere anche altri diritti, che variano da Paese a Paese e da Stato a Stato.

Per ottenere il servizio sotto garanzia, si prega di restituire il dispositivo a Timex, ad una delle sue affiliate o al rivenditore Timex dove è stato acquistato il dispositivo, insieme al Buono di riparazione originale compilato o, solo negli U.S.A. e nel Canada, insieme al Buono di riparazione compilato o una dichiarazione scritta indicante nome, indirizzo, numero di telefono e data e luogo dell'acquisto. Per coprire le spese di spedizione e gestione (non si tratta di addebiti per la riparazione) si prega di allegare al dispositivo quanto segue: un assegno o un vaglia da US \$8,00 negli U.S.A.;

un assegno o vaglia da CAN \$10,00 in Canada; un assegno o vaglia da UK £3,50 nel Regno Unito. Negli altri Paesi, la Timex addebiterà il cliente per le spese di spedizione e la gestione. NON ALLEGARE MAI ALLA SPEDIZIONE UN CINTURINO SPECIALE O QUALSIASI ALTRO ARTICOLO DI VALORE PERSONALE.

Per gli U.S.A., si prega di chiamare il numero 1-800-328-2677 per ulteriori informazioni sulla garanzia. Per il Canada, chiamare l'1-800-263-0981. Per il Brasile, chiamare il +55 (11) 5572 9733. Per il Messico, chiamare lo 01-800-01-060-00. Per America Centrale, Caraibi, Bermuda e Bahamas, chiamare il (501) 370-5775 (U.S.A.). Per l'Asia, chiamare l'852-2815-0091. Per il Regno Unito, chiamare il 44 020 8687 9620. Per la Francia, chiamare lo 03 81 63 42 51 (dalle ore 10 alle ore 12). Germania/Austria: +43 662 88921 30. Per il Medio Oriente e l'Africa, chiamare il 971-4-310850. Per altre zone, contattare il proprio dettagliante o distributore Timex di zona per informazioni sulla garanzia.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO sono marchi depositati del Timex Group B.V. e delle sue sussidiarie. IRONMAN* ed MDOT sono marchi depositati di World Triathlon Corporation. Usati qui dietro licenza.

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX - BUONO DI RIPARAZIONE

Data dell'acquisto originario:
(se possibile, allegare una copia della ricevuta di acquisto)

Acquistato da:
(nome, indirizzo e numero di telefono)

Luogo dell'acquisto:
(nome e indirizzo)

Motivo della restituzione:

Dichiarazione di conformità

Nome del fabbricante: Timex Group USA, Inc. Indirizzo del fabbricante: 555 Christian Road Middlebury. CT 06762

Stati Uniti d'America

dichiara che il prodotto:

Nome del prodotto: Timex® Ironman® Run x20 GPS

Numeri modello: M062

è conforme alle seguenti specifiche di prodotto:

R&TTE: 2014/53/UE

Norme:

Norme: EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 edizione 3. dicembre 2010

LVD: 2006/95/CE

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Emissioni dei dispositivi digitali

Norme: FCC CFR 47 PARTE 15 B: 2013

EN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010

gente: Som Cuutt

Sam Everett, Ingegnere addetto alla qualità normativa Data: 10 giugno 2014, Middlebury, Connecticut, U.S.A.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsanleitungen	116
Lieferumfang	118
Erste Schritte	119
Uhr-Einführung	120
Die Uhr aufladen	123
Uhr-Wegweiser	124
Ersteinrichtung	
Beim Laufen	126
Intervall-Training	
Trainingseinheiten einsehen	130
Problemlösungen	131
Vollständige Anleitung	131
Streckendatenkeit	132
Garantie	133
Konformitätserklärung	137

Vielen Dank für Ihren Kauf der Timex* IRONMAN* Run x20 GPS Uhr! Sie können direkt nach dem Lesen dieser Schnellstart-Anleitung mit der Nutzung Ihrer Uhr beginnen.

WICHTIGE SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Informationen zur Vermeidung von Brandrisiko, chemischen Verbrennungen, Elektrolytlecks bzw. Verletzungen durch den internen Lithium-Polymer-Akku der Uhr:
 - a. Nicht versuchen, die Rückseite oder Außenhülle der Uhr bzw. den nicht durch den Benutzer austauschbaren Akku zu entfernen
 - b. Die Uhr nicht einer Hitzequelle ausgesetzt oder an einem Ort mit hoher Temperatur (z. B. in der Sonne oder in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug) lassen. Zur Vermeidung von Schäden, die Uhr außerhalb direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

- c. Die Uhr nicht durchstechen oder verbrennen.
- d. Beim Lagern über einen längeren Zeitraum, die Uhr innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C bis 25°C lagern.
- e. Die Uhr nur in einem Temperaturbereich von 0°C bis 45°C aufladen.
- f. Die Uhr nicht außerhalb des Temperaturbereichs von -20°C bis 55°C verwenden.
- g. Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung der Uhr oder des Akkus erhalten Sie von Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsbehörde.
- 2. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekahel
- Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und nicht geeignet für Personen mit Herzproblemen. Ziehen Sie stets den Rat Ihres Arztes zu Hilfe, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

4. Versuchen Sie nicht, das Uhrendisplay während der Fahrt zu lesen. Es ist nicht sicher und lenkt ab und kann zu einem Unfall oder Zusammenstoß führen. Lesen Sie das Display nur, wenn Ihre Sicherheit gewährleistet ist. Detailinformationen hierzu finden Sie in den Anleitungen.

LIEFERUMFANG

- 1. Timex® IRONMAN® Run x20 GPS Uhr
- 2. Ladekabel

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Timex IRONMAN* Run x20 GPS Uhr. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dieser Schnellstart-Anleitung vertraut:

- 1. Lernen Sie Ihre Uhr kennen
- 2. Laden Sie Ihre Uhr auf
- Machen Sie sich mit dem Display der Uhr vertraut
- 4. Konfigurieren Sie Ihre Uhr
- 5. Zeichnen Sie Ihre erste Trainingseinheit auf
- 6. Überprüfen Sie Ihre Leistung

UHR-EINFÜHRUNG



STOP / UP (Stopp/Hoch) (■/▲)

Den vorherigen Posten im Menü markieren. Auf dem Display nach oben bewegen. Eine Trainingseinheit anhalten. Eine Einstellung hinaufsetzen.

MENU / ENTER (Menü/Eingabe) (←)

Das Hauptmenü öffnen. Eine markierte Menüoption auswählen. Zum nächsten Feld in einem Einstellungsdisplay wechseln. Die Zeit während einer Trainingseinheit anzeigen.

START / SPLIT / DOWN (Start/Zwischenzeit/Hinunter) (▶/▼)

Den nächsten Posten im Menü markieren. Auf dem Display nach unten bewegen. Mit einer Trainingseinheit beginnen. Zwischenzeit aufzeichnen. Eine Einstellung hinabsetzen.

BACK / DISPLAY (Zurück/Anzeigen) (5)

Zurück zum vorherigen Menü wechseln. Zur nächsten Anzeige bei einer Trainingseinheit mit Stoppuhr wechseln. Zeigt mehrere Sekunden lang die Gesamtdauer und -entfernung während eines Intervall-Trainings an.

POWER / INDIGLO* NIGHT-LIGHT (Ein/Aus / Zifferblattbeleuchtung)

Zur Verwendung der Zifferblattbeleuchtung einige Sekunden lang drücken. Drücken und halten, um Uhr ein- oder auszuschalten.

SYMBOLE

8	GPS-Status	Ausgefüllt: GPS geortet. Blinkt: Sucht nach GPS.
Ø	Wecker	Weckruf wurde eingestellt, der zur festgelegten Zeit ertönt.
	Akkustatus	Ausgefüllt: Akkuladung in Einheiten von 25 %. Blinkt: Uhr ist eingeschaltet und wird aufgeladen.

DIE UHR AUFLADEN

Vor der ersten Verwendung der Uhr muss der Akku voll aufgeladen werden. Schließen Sie die Uhr dafür an einen Computer oder eine Steckdose an.

- Beim Anschließen des Aufladekabel-Clips an die Uhr die Metallstifte des Clips mit den Kontakten auf der Rückseite der Uhr ausrichten
- 2. Eine Stromquelle auswählen:
 - Computer: Das freie Ende des Aufladekabels in einen USB-Anschluss auf Ihrem Computer einstecken
 - Steckdose: Das freie Ende des Ladekabels in ein USB-Netzteil einstecken und dieses dann in die Steckdose stecken.
- Den Akku mindestens 3 Stunden lang aufladen lassen.

UHR-WEGWEISER

Mit den Knöpfen ▲, ▼, ┵ und 5 auf die Funktionen der Uhr zugreifen.

- ▲ oder ▼ drücken, um einen Menüposten zu markieren
- **5** drücken, um zum vorherigen Menü zu wechseln.

Wenn das anfängliche Uhrzeit-Display angezeigt wird,

drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.



- Workout (Training) Traingsart auswählen: Stoppuhr (mit Zeitmessung) oder Intervall (mit verschiedenen Intensitätsstufen).
- History (Protokoll) Ihre gespeicherten Trainingseinheiten anzeigen.
- Settings (Einstellungen) Ihre Uhr und die Trainingseinstellungen anpassen.



Wenn ▲ oder ▼ unten auf dem Display angezeigt werden, die Uhrenknöpfe ▲ oder ▼ drücken, um die zusätzlichen Menüposten zu durchlaufen.

ERSTEINRICHTUNG

Nach dem ersten Einschalten der Uhr müssen Sie die Sprache, Maßeinheiten, persönlichen Informationen sowie sonstige erforderliche Informationen eingeben.

 POWER (Ein/Aus) drücken und halten, um die Uhr einzuschalten. Die Uhr beginnt mit dem Prozess der Ersteinrichtung.

Sollte die Ersteinrichtung nicht beginnen,

drücken, um auf dem Hauptmenü

SETTINGS (Einstellungen) > ABOUT (Info) >
FACTORY RESET (YES) (Werkeinstellungen

[Ja]) auszuwählen. Die Uhr wird dann
heruntergefahren. POWER drücken und halten,
um fortzufahren.

2. Den auf der Uhr angezeigten Anweisungen mithilfe der Knöpfe ▲, ▼, ← und 与 folgen.

BEIM LAUFEN

 Auf dem Hauptmenü WORKOUT (Training) > STOPWATCH (Stoppuhr) auswählen. Die Uhr sucht dann automatisch nach einem GPS-Signal.

Tipp: Zur schnelleren Ortung des GPS-Signals von hohen Gebäuden und hohen Bäumen entfernen und nicht bewegen.

- 2. START wählen.
- Die Stoppuhr beginnt mit der Zeitmessung. Bei laufender Trainingseinheit 5 drücken, um die Trainingsdaten zu durchlaufen.

FREIHANDAUFNAHME

Beim Erreichen jedes Kilometers oder jeder Meile (gemäß der Entfernungseinstellungen) zeichnet die Uhr automatisch eine Runde auf

EINE TRAININGSEINHEIT ABBRECHEN UND SPEICHERN

- 1. drücken, um die Zeitmessung zu beenden.
- 2. SAVE (Speichern), RESUME (Fortsetzen) oder DISCARD (Verwerfen) auswählen.

INTERVALL-TRAINING

Beim Intervall-Training können Sie Laufen und Gehen kombinieren – bzw. intensives und weniger intensives Laufen –, um Ihre Ausdauer zu verbessern und am meisten von Ihrem Training zu profitieren.

EIN INTERVALL-TRAINING EINSTELLEN

- Auf dem Hauptmenü SETTINGS (Einstellungen) > INTERVALS (Intervalle) auswählen.
- INT 1 zur Konfiguration auswählen und benennen.

- Auswählen, ob der Intervall nach DISTANCE (Entfernung) oder TIME (Zeitdauer) beendet wird. Dann den Wert eingeben.
- 4. Für INT 2 wiederholen.

EINE INTERVALL-TRAININGSEINHEIT STARTEN

- Auf dem Hauptmenü WORKOUT (Training) > INTERVALS (Intervalle) auswählen.
- 2. ← drücken, um die angezeigten Einstellungen zu bestätigen. Die Uhr sucht dann automatisch nach einem GPS-Signal.
 - **Tipp:** Zur schnelleren Ortung des GPS-Signals von hohen Gebäuden und hohen Bäumen entfernen und nicht bewegen.
- Wenn GPS READY (GPS bereit) angezeigt wird. START auswählen.
- Während des Trainings

 drücken, um die verstrichene Zeit und Gesamtentfernung einzusehen.
- 5. Am Ende jedes Intervalls gibt die Uhr einen Signalton ab und zeigt den Namen des

- nächsten Intervalls sowie die verbleibende Zeit an.
- Nach Abschluss beider Intervalle wird das Training wiederholt und die Anzahl der Wiederholungen wird heraufgesetzt. Die Intervalle werden wiederholt, bis das Training abgebrochen wird.

EINE TRAININGSEINHEIT ABBRECHEN UND SPEICHERN

- 1. drücken, um die Zeitmessung zu beenden.
- SAVE (Speichern), RESUME (Fortsetzen) oder DISCARD (Verwerfen) auswählen.

TRAININGSEINHEITEN EINSEHEN

In der Trainingsübersicht werden alle Daten Ihrer aktuellsten Trainingseinheiten dargestellt.

- Auf dem Hauptmenü HISTORY (Protokoll) > STOPWATCH (Stoppuhr) oder INTERVALS (Intervalle) auswählen. Hierdurch werden Ihre aktuellsten Trainingseinheiten von der aktuellsten (oben) bis zur ältesten (unten) angezeigt.
- Die zu überprüfende Trainingseinheit auswählen und SUMMARY (Übersicht) wählen.
- ▲ und ▼ drücken, um die Trainingsdaten zu durchlaufen.
- 4. ← drücken, um zum vorherigen Menü zu wechseln.

PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEME BEIM GPS-ANSCHLUSS

- Immer draußen orten. Die GPS-Ortung in Innenräumen ist schwierig.
- Von Gebäuden und hohen Bäumen entfernen. die bei der GPS-Ortung stören können.
- Nicht bewegen. Bewegung kann die GPS-Ortung verzögern.
- Nicht Laufen oder Gehen, bis das GPS-Signal geortet wurde.

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

Eine ausführliche Anleitung finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch unter: http://www.Timex.com/Manuals

Anleitungsvideos unter: http://www.YouTube.com/TimexUSA

STRECKENDATENKEIT

Die Run x20 GPS Uhr ist bis 50 m wasserbeständig. Sie können mit der Uhr zu schwimmen, die GPS-Funktion funktioniert aber beim Schwimmen nicht.

Wasserbeständigkeit/Tiefe	Wasserdruck unterhalb der Oberfläche	
50 m	86 PSIA*	

^{*}Pounds per square inch absolute

ACHTUNG: Damit Streckendatenkeit gewährleistet ist, unter Wasser keine Knöpfe drücken.

- Die Uhr ist nur wasserbeständig, solange Glas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
- · Die Uhr nicht beim Tauchen verwenden.
- Uhr nach Kontakt mit Schweiß oder Salzwasser mit klarem Wasser abspülen.

INTERNATIONALE TIMEX-GARANTIE

(USA - EINGESCHRÄNKTE GARANTIE - SIEHE VORDERSEITE DER GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ANGEBOTSBEDINGUNGEN EINER ERWEITERTEN GARANTIE)

Für Ihr TIMEX*-Gerät übernimmt die Timex Group USA, Inc. für die Dauer EINES JAHRES ab dem Erstverkaufsdatum eine Garantie auf Herstellungsmängel Timex und seine Partner erkennen diese internationale Garantie weltweit an

Bitte beachten Sie, dass Timex nach eigenem Ermessen das Gerät durch Installieren neuer oder gründlich überholter und überprüfter Komponenten reparieren bzw. durch ein identisches oder ähnliches Modell

ersetzen kann. WICHTIG – BITTE BEACHTEN SIE, DASS UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN MÄNGEL ODER SCHÄDEN AN IHRER UHR VON DIESER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND:

- 1) nach Ablauf der Garantiezeit;
- wenn das Gerät ursprünglich nicht von einem autorisierten Timex-Händler gekauft wurde;
- 3) wenn Reparaturen nicht von Timex durchgeführt wurden;
- Mängel oder Schäden infolge von Unfällen, unbefugten Eingriffen oder unsachgemäßer Behandlung; und

5) wenn Glas, Gurt oder Armband, Uhrengehäuse, Zubehör oder Batterie betroffen sind. Timex kann den Ersatz dieser Teile in Rechnung stellen.

DIESE GARANTIE UND DIE DARIN ENTHALTENEN ABHILFEN GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND ANSTATT ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILL SCHWEIGENDEN GARANTIEN. FINSCHLIESSLICH JEDER STILL SCHWEIGENDEN GARANTIE HANDEI SÜBLICHER QUALITÄT ODER FIGNUNG ZU FINEM BESTIMMTEN ZWECK, TIMEX HAFTET NICHT FÜR SONDER-, NEBEN- ODER FOI GESCHÄDEN. In manchen Ländern oder Staaten sind keine Einschränkungen stillschweigender Garantien bzgl. Fehlerfreiheit, sowie Ausnahmen oder Einschränkungen des Schadenersatzes erlaubt. Daher gelten die Einschränkungen u. U. nicht für Sie. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Darüber hinaus haben Sie u. U. weitere Rechte, die je nach Land oder Bundesstaat unterschiedlich sind.

Um den Garantie-Service in Anspruch zu nehmen, senden Sie Ihr Gerät an Timex, einen Timex-Partner oder den Timex-Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, mit ausgefülltem Original-Reparaturschein als Anlage. Ausschließlich für USA und Kanada: legen Sie den ausgefüllten Original-Reparaturschein oder eine schriftliche Erklärung mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Ort und

Kaufdatum bei. Schicken Sie zusammen mit Ihrem Gerät folgenden Betrag für Porto- und Verpackung ein (hierbei handelt es sich nicht um Reparaturkosten): einen Scheck oder eine Zahlungsweisung in Höhe von US\$ 8,00 innerhalb der USA; in Kanada, einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung über CAN\$ 10,00; und in Großbritannien, einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung über E 3,50. In allen anderen Ländern wird Ihnen Timex die Porto- und Verpackungskosten in Rechnung stellen. SCHICKEN SIE BITTE NIEMALS BESONDERE ARMBÄNDER ODER SONSTIGE ARTIKEL VON PERSÖNLICHEM WERT MIT EIN.

Für die USA erhalten Sie zusätzliche Garantieinformationen unter der Nummer 1 800 328 2677. Für Kanada wählen Sie die Nummer 1-800-263-0981. Für Brasilien wählen Sie die Nummer +55 11 5572 9733. Für Mexiko wählen Sie die Nummer 01-800-01-060-00. Für Zentralamerika, die Karibik, Bermuda und die Bahamas wählen Sie die Nummer (501) 370-5775 (USA). Für Asien wählen Sie die Nummer (501) 370-5775 (USA). Für Großbritannien wählen Sie die Nummer 44 020 8687 9620. Für Frankreich wählen Sie die Nummer 93 81 63 42 51 (zwischen 10 und 12 Uhr). Für Deutschland/Österreich: +43 662 88921 30. Für den Mittleren Osten und Afrika wählen Sie die Nummer 971-4-310850. Für andere Länder wenden Sie sich bitte für Garantieinformationen an Ihren örtlichen Timex-Händler oder Timex-Goßhändler.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX und INDIGLO sind eingetragene Marken der Timex Group B.V. und ihren angeschlossenen Unternehmen. IRONMAN* und MDOT sind eingetragene Marken der World Triathlon Corporation. Hier mit Genehmigung verwendet.

INTERNATIONALER TIMEX-GARANTIEREPARATURSCHEIN
Original-Kaufdatum:(Fügen Sie eine Kopie der Kaufunterlagen bei, falls verfügbar)
Käufer:(Name, Adresse und Telefonnummer)
Kaufort: (Name und Adresse)
Rückgabegrund:

Konformitätserklärung

Herstellername: Timex Group USA, Inc. Herstelleranschrift: 555 Christian Road

Middlebury, CT 06762

erklärt, dass das Produkt:

Produktname: Timex® Ironman® Run x20 GPS

ModelInummern: M062

den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

R&TTE: 2014/53/EU

Normen: EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 Ausgabe 3, Dezember 2010

NSR: 2006/95/EG Normen:

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Emissionsnormen für digitale Geräte:

FCC CFR 47 TEIL 15 B: 2013 EN 55022:2010+AC:2011 FN 55024:2010

Bevollmächtigter: Som Cuutt

Sam Everett, Qualitätsaufsicht

Datum: Dienstag, 10. Juni 2014, Middlebury, Connecticut, USA.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies	
en waarschuwingen	
Inhoud van de doos	142
Aan de slag	
Introductie van het horloge	144
Het horloge opladen	146
Het horloge bedienen	147
Aanvankelijke instelling	148
Gaan lopen	
Intervaltraining	150
Trainingen bekijken	153
Oplossen van problemen	154
Volledige instructies	154
Waterbestendigheid	155
Garantie	156
Conformiteitsverklaring	160

Wij danken u voor de aankoop van het Timex* IRONMAN* Run x20 GPS horloge! Lees deze snelstartgids en begin nu meteen van uw horloge te genieten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Om het risico van brand, chemische brandwonden, elektrolytlekkage en/of letsel als gevolg van de interne lithium-polymeer batterij te voorkomen:
 - a. Niet proberen om de achterkant van de kast of het omhulsel van de eenheid of de niet door de gebruiker vervangbare batterii te verwiideren.
 - b. De eenheid niet aan een warmtebron blootgesteld, of op een plaats met hoge temperatuur, laten (bv. in de zon of in een onbeheerd voertuig). Niet in direct zonlicht opbergen om beschadiging van de eenheid te voorkomen.

- c. De eenheid niet doorboren of verbranden.
- d. Bij opslag gedurende langere tijd de eenheid binnen het temperatuurbereik van 0 tot 25 °C (32 tot 77 °F) houden.
- e. De eenheid alleen opladen binnen het temperatuurbereik van 0 tot 45 °C (32 tot 113 °F).
- f. De eenheid niet gebruiken buiten het temperatuurbereik van -20 tot 55 °C (-4 tot 131 °F).
- g. Contact opnemen met de plaatselijke instantie voor afvalverwerking om de eenheid of batterij naar behoren te recyclen of af te voeren.
- 2. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplaadkabel.
- Dit is geen medisch apparaat en wordt niet aanbevolen voor gebruik door personen met ernstige hartkwalen. Raadpleeg altijd uw arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

4. Probeer het display van de eenheid niet te lezen terwijl u beweegt. Dit is onveilig en leidt af, en kan een ongeluk of botsing tot gevolg hebben. Lees het display alleen wanneer u dat veilig kunt doen.

Zie de instructies voor bijzonderheden.

INHOUD VAN DE DOOS

- 1. Timex® IRONMAN® Run x20 GPS horloge
- 2. Oplaadkabel

AAN DE SLAG

Gefeliciteerd met de aankoop van het Timex IRONMAN® Run x20 GPS horloge. Volg deze snelstartgids wanneer u het horloge voor de eerste keer gebruikt, om aan de slag te gaan:

- 1. Bekend raken met het horloge
- 2. Het horloge opladen
- 3. Leren hoe u op het display van het horloge kunt navigeren
- 4. Het horloge configureren
- 5. Uw eerste training registreren
- 6. Uw prestaties bekijken

INTRODUCTIE VAN HET HORLOGE



STOP / UP (OMHOOG) (■/▲)

Markeert het vorige item in een menu. Gaat omhoog in een scherm. Onderbreekt een training. Verhoogt een instelling.

MENU / ENTER (←)

Opent het hoofdmenu. Selecteert een gemarkeerde menu-optie. Gaat naar het volgende veld in een instellingenscherm. Toont het tijddisplay tijdens een training.

START / SPLIT (TUSSENTIJD) / DOWN (OMLAAG) ($\blacktriangleright/\blacktriangledown$)

Markeert het volgende item in het menu. Gaat omlaag in een scherm. Start een training. Neemt een tussentijd op. Verlaagt een instelling.

BACK (TERUG) / DISPLAY (5)

Keert naar het vorige menu terug. Gaat tijdens een training met stopwatch naar het volgende display. Toont de totale tijd en afstand gedurende enkele seconden tijdens intervaltraining.

POWER (AAN/UIT) / INDIGLO® NACHTVERLICHTING

Indrukken om de nachtverlichting enkele seconden in te schakelen. Ingedrukt houden om het horloge in of uit te schakelen.

PICTOGRAMMEN

8	GPS-status	Continu aan: GPS is verkregen. Knippert: Bezig met zoeken naar GPS.
Ø	Alarm	Alarm is actief en zal op de geprogrammeerde tijd.afgaan.
	Batterijstatus	Continu aan: Lading van batterij in stappen van 25%. Knippert: Het horloge staat aan en wordt opgeladen.

HET HORLOGE OPLADEN

Voordat u het horloge voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij volledig opladen met behulp van uw computer of een stopconatct als voedingsbron.

 Sluit de klem van de oplaadkabel aan op het horloge zodat de pennen van de klem in lijn liggen met de contacten aan de achterkant van het horloge.

- 2. Selecteer een voedingsbron:
 - Computer: Steek het vrije einde van de oplaadkabel in een ingeschakelde USB-poort op uw computer.
 - Stopcontact: Steek het vrije einde van de oplaadkabel in een USB-voedingsadapter en steek de adapter dan in een stopcontact.
- 3. Laat de batterij minstens 3 uur opladen.

HET HORLOGE BEDIENEN

Gebruik de knoppen \blacktriangle , \blacktriangledown , \hookleftarrow en \gt om de functies van het horloge op te roepen.

- Druk op ▲ of ▼ om het menu-item te markeren.
- Druk op ← om het item te selecteren.
- Druk op **5** om naar het vorige menu terug te gaan.

Druk in het aanvankelijke (tijd)display van het horloge op

om het hoofdmenu te openen.



- Workout (training) Een training kiezen: stopwatch (getimed) of interval (variabele intensiteit).
- History (geschiedenis) Uw opgeslagen trainingen weergeven.
- **Settings (instellingen)** De instellingen van uw horloge en training aanpassen.



Als er ▲ of ▼ onder aan het display staat, drukt u op de knop ▲ of ▼ van het horloge om meer menu-items te doorlopen.

AANVANKELIJKE INSTELLING

De eerste keer dat u het horloge aanzet, stelt u taal, eenheden, persoonlijk profiel en andere vereiste informatie in.

 Houd POWER (AAN/UIT) ingedrukt om het horloge aan te zetten. Het horloge begint dan het eerste instellingsproces.

Als de eerste instelling niet begint, drukt u op ← om naar het hoofdmenu te gaan

- en selecteert u SETTINGS (instellingen) > ABOUT (informatie) > FACTORY RESET (YES) [fabrieksreset (ja)]. Het horloge schakelt daarna uit. Houd **AAN/UIT** ingedrukt om verder te gaan.
- Volg de instructies op het display van het horloge en gebruik daarbij de knoppen ▲, ▼, ← en 与.

GAAN LOPEN

- Selecteer WORKOUT (training) > STOPWATCH uit het hoofdmenu. Het horloge zoekt dan automatisch naar GPS.
 - **Tip:** Om sneller GPS te verkrijgen moet u bij hoge gebouwen en bomen vandaan gaan en stilstaan.
- 2. Selecteer START.
- De stopwatch begint de tijd op te meten.
 Terwijl de training aan de gang is, drukt u op 5 om de trainingsgegevens te doorlopen.

HANDSFREE REGISTREREN

Steeds wanneer u een mijl of kilometer (gekozen in de instellingen voor afstand) bereikt, registreert het horloge automatisch een ronde.

EEN TRAINING STOPPEN EN OPSLAAN

- Druk op om het opnemen van de tijd te stoppen.
- 2. Selecteer SAVE (opslaan), RESUME (hervatten) of DISCARD (weggooien).

INTERVALTRAINING

Gebruik intervaltraining om lopen en hardlopen te combineren — of hardlopen met hoge en lage intensiteit — te combineren om uw uithoudingsvermogen te verbeteren en het meeste uit uw trainingstijd te halen.

EEN TRAINING MET INTERVALLEN INSTELLEN

 Selecteer SETTINGS (instellingen) > INTERVALS (intervallen) uit het hoofdmenu.

- 2. Select INT 1 om te configureren en selecteer de naam.
- Selecteer om het interval na een bepaalde DISTANCE (afstand) of TIME (tijd) te beëindigen en voer de waarde in.
- 4. Herhaal dit voor INT 2.

EEN TRAINING MET INTERVALLEN STARTEN

- Selecteer WORKOUT (training) > INTERVALS (intervallen) uit het hoofdmenu.
- 2. Druk op ← om de weergegeven instellingen te bevestigen. Het horloge zoekt dan automatisch naar GPS.

Tip: Om sneller GPS te verkrijgen moet u bij hoge gebouwen en bomen vandaan gaan en stilstaan

- 3. Selecteer START in GPS READY (GPS gereed).
- 4. Druk tijdens de training op **5** om de verstreken tijd en totale afstand te zien.

- 5. Aan het einde van elk interval geeft het horloge een pieptoon en geeft het de naam van het interval en de resterende tijd weer.
- Wanneer beide intervallen voltooid zijn, wordt de training herhaald en neemt de herhalingstelling toe. De intervallen worden steeds herhaald totdat u de training stopt.

EEN TRAINING STOPPEN EN OPSLAAN

- Druk op om het opnemen van de tijd te stoppen.
- 2. Selecteer SAVE (opslaan), RESUME (hervatten) of DISCARD (weggooien).

TRAININGEN BEKIJKEN

Het trainingsoverzicht verstrekt volledige gegevens over uw recente trainingen.

- Selecteer HISTORY (geschiedenis) > STOPWATCH of INTERVALS (intervallen) uit het hoofdmenu. Dit geeft uw recente trainingen weer van de nieuwste (bovenaan) tot de oudste (onderaan).
- Selecteer de te bekijken training en selecteer dan SUMMARY (overzicht).
- Gebruik ▲ en ▼ om de trainingsgegevens te doorlopen.
- Druk op ← om naar het hoofdmenu terug te gaan.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEMEN BIJ AANSLUITEN OP HET GPS

- Sluit altijd buitenshuis aan. Het is moeilijk om GPS binnenshuis te verkrijgen.
- Ga bij hoge gebouwen en hoge bomen vandaan, die GPS kunnen verstoren.
- Sta stil. Beweging kan het verkrijgen van GPS vertragen.
- Ga pas lopen of hardlopen als u GPS hebt verkregen.

VOLLEDIGE INSTRUCTIES

Voor volledige instructies kunt u de uitgebreide gebruikshandleiding raadplegen op: http://www.Timex.com/Manuals

Bezoek voor video's met instructies: http://www.YouTube.com/TimexUSA

WATERBESTENDIGHEID

Het Run x20 GPS horloge is waterbestendig tot 50 m (164 ft). U kunt zwemmen met het horloge maar GPS werkt niet tijdens het zwemmen.

Waterbestendige diepte	Waterdruk onder oppervlak
50 m/164 ft	86 PSIA*

^{*}lb per vierkante inch absoluut

WAARSCHUWING: Druk onder water op geen enkele knop opdat het horloge waterbestendig bliift.

- Het horloge is alleen waterbestendig terwijl het glas, de drukknoppen en de kast intact bliiven.
- · Gebruik het horloge niet voor duiken.
- Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan transpiratie of zout water is blootgesteld.

INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX

(VS - BEPERKTE GARANTIE - ZIE DE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE VOOR DE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VOOR VERLENGDE GARANTIE)

Het TIMEX* apparaat heeft een garantie van de Timex Group USA, Inc. voor gebreken in fabricage gedurende een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Timex en gelieerde ondernemingen over de hele wereld erkennen deze internationale garantie.

Timex mag, naar eigen keuze, het apparaat repareren door nieuwe of grondig gereviseerde en geïnspecteerde componenten te installeren of het vervangen door een identiek of gelijksoortig model. BELANGRIJK — DEZE GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN HET HORLOGE:

- 1) nadat de garantietermijn is verlopen;
- als het apparaat oorspronkelijk niet bij een erkende Timex-winkelier is gekocht;
- als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd;
- 4) als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik en
- 5) het glas, de band, de kast, de accessoires of de batterij. Timex kan het vervangen van deze onderdelen in rekening brengen.

DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EN BEPAALD DOEL. TIMEX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. Sommige landen en staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot impliciete garanties en staan geen uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade toe, zodat deze beperkingen wellicht niet voor u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land en van staat tot staat verschillen.

Voor het verkrijgen van service onder de garantie dient u uw apparaat naar Timex, een van de gelieerde ondernemingen of de Timex winkelier waar het apparaat gekocht is, te retourneren, samen met een ingevulde, originele horlogereparatiebon of, alleen in de VS en Canada, de ingevulde originele horlogereparatiebon of een schriftelijke verklaring waarin uw naam, adres, telefoonnummer en datum en plaats van aankoop worden vermeld. Wilt u het volgende bij het apparaat insluiten voor port en behandeling (dit zijn geen reparatiekosten): een cheque of postwissel voor US\$ 8,00 in de VS; een cheque of postwissel voor CAN\$ 10,00 in Canada; en een cheque of postwissel voor UK£ 3,50 in het V.K. In andere landen zal Timex

port en behandeling in rekening brengen. STUUR NOOIT EEN SPECIAAL HORLOGEBANDJE OF ENIG ANDER ARTIKEL VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.

Voor de VS kunt u 1-800-328-2677 bellen voor meer informatie over de garantie. Voor Canada belt u 1-800-263-0981. Voor Brazilië +55 (11) 5572 9733. Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika, het Caribisch gebied, Bermuda en de Bahama's (501) 370-5775 (V.S.). Voor Azië 852-2815-0091. Voor Groot-Brittannië 44 020 8687 9620. Voor Frankrijk 03 81 63 42 51 (10.00 tot 12.00 uur). Voor Duitsland/Oostenrijk: +43 662 88921 30. Voor het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850. Voor andere gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Timex-winkelier of -distributeur voor informatie over de garantie.

©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX en INDIGLO zijn gedeponeerde handelsmerken van Timex Group B.V. en zijn dochterondernemingen. IRONMAN* en MDOT zijn gedeponeerde handelsmerken van de World Triathlon Corporation. Hier gebruikt met toestemming.

REPARATIEBON INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX Oorspronkelijke aankoopdatum: (een kopie van het ontvangstbewijs aanhechten, indien beschikbaar) Gekocht door: (naam, adres, telefoonnummer) Plaats van aankoop: (naam en adres) Reden voor terugzending:

Conformiteitsverklaring

Naam van fabrikant: Timex Group USA, Inc. Adres van fabrikant: 555 Christian Road Middlebury. CT 06762

Verenigde Staten van America

verklaart dat het product:

Productnaam: Timex® Ironman® Run x20 GPS

Modelnummer: M062

voldoet aan de volgende specificaties:

R&TTE: 02014/53/EU Normen:

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) IC RSS-310 uitgave 3, december 2010

LVD: 2006/95/EC

Normen:

FN 60950-1: 2006/A2:2013

Emissies van digitale apparaten

Normen: FCC CFR 47 DEEL 15 B: 2013

EN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010

Agent: Som Cuutt

Sam Everett, Quality Regulatory Engineer Datum: 10 juni 2014, Middlebury, Connecticut, VS

